Låseinstruks Lambertseter Flerbrukshall

Opplåsing:

- ✓ Hoveddør låses opp med nøkkelkortet mot kortleser på stolpen.
- ✓ Hoveddøren kan settes i ulåst stilling(kontorfunksjon) ved å følge spesiell rutine .
- ✓ For utpassering brukes nøkkelknapp og døråpner til venstre for døren.
- ✓ Dør inn til garderobe 1-4(Dør nr.107-2) låses opp ved å holde kortet mot kortleseren. Døren svinger opp og blir stående i åpen stilling.
- ✓ Garderobedørene låses opp med kortet mot låsen på dørene.
- ✓ Dør til hallen fra resepsjonen (Dør nr.101-3) låses opp med kort mot leser ved døren.
- ✓ Hoveddør til tribunegang i 2.etg. (Dør 215-1)

Låsing :

- ✓ Ved avsluttet vakt etter siste trening/aktivitet låses følgende dører:
- ✓ Dør inn til garderobe 1-4 (Dør nr.107-2). Døren låses ved å holde kortet mot leser til rødt lys synes. Etter noen sekunder lukkes døren automatisk og låses.
- ✓ Dør til hallen fra resepsjonen (Dør nr.101-3). Denne låses ved å holde døren i åpen stilling, og deretter holde kortet mot leser til rødt lys. Når døren lukkes er den låst.
- ✓ Dør i 2.etg til tribunegang (Dør.nr215-1). Låses ved å holde kortet mot leser til rødt lys vises.
- ✓ Kontroller at alle rømningsveier er forsvarlig låst
- ✓ Kontroller at dør til bryteklubben er låst, dersom det ikke er aktivitet i brytehallen.
- ✓ Før hallen forlates kontrolleres det at hoveddøren er låst.